


遠距離用ADSLモデムのケーブル接続方法


遠距離用モデムのご利用する場合のケーブル配線方法について紹介します。

モデム形式 : Modem6381 -A2 -600

1. 遠距離用モデムを接続する < Modem6381 -A2 -600 >



2. 遠距離用モデム < Modem6381 -A2 -600 > のランプ確認




遠距離用ADSLモデムのケーブル接続方法

遠距離用モデムのご利用する場合のケーブル配線方法について紹介します。

モデム形式 : Modem6381-A1-600

1. 遠距離用モデムを接続する < Modem6381-A1-600 >



2. 遠距離用モデム < Modem6381-A1-600 > のランプ確認

